

WALLPACK

CONFIGURABLE

Luminario LED para uso interior o exterior
LWPTBZ9M3K-MX2 LWPTBZ14M3K-MX2

NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/porta lámparas derivados construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo:
 - LWPTBZ9: Hasta 0,06 kWh
 - LWPTBZ14: Hasta 0,1 kWh
- Hecho en China
- Voltaje: 120-277 V~ 50/60Hz

APAGUE el suministro de energía

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA
INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO

50 000 HORAS

ATENÚABLE

3 años GARANTÍA LIMITADA

IRC >80

IP65

IK08



1

2

3

4

5

6

7

8

MÉTODO SUGERIDO DE INSTALACIÓN SOPREPUESTO CON PLACA DE METAL

- APAGUE el suministro de energía.
- Abra la carcasa iniciando por los tornillos a uno de los lados del luminario (Fig. 1)
- Haga el acomodo para el cableado tomando en cuenta los huecos que creará para colocar la placa de metal (Fig. 2)
- Una vez colocada la placa, instale la parte posterior del luminario y la placa a la pared (Fig. 3)
- Instale el cableado (Fig. 4)
- Instale la otra mitad de la carcasa a la base ya fijada ala pared (Fig. 5)

INSTALACIÓN POR BRAZO/TUBO (NO INCLUIDO)

- APAGUE el suministro de energía.
- Abra la carcasa iniciando por los tornillos a uno de los lados del luminario (Fig. 1)
- Saque cuidadosamente alguno de los tornillos que tiene el luminario en las orillas (Fig. 6)
- Instale el cableado teniendo en cuenta que estos tienen que entrar dentro del brazo/tubo (Fig. 6/4)
- Coloque esa parte de la carcasa al brazo/tubo por uno de los huecos de los tornillos que sacamos anteriormente y colocamos el resto del luminario a esa parte de la carcasa ya fijada (Fig. 7)

CONFIGURACIÓN DE POTENCIAS/TEMPERATURA DE COLOR

- En la parte lateral del luminario encontrará un bloque de terminales (Fig. 8) para configurar la potencia y la temperatura de color (switch derecho).

GARANTÍA - Los productos están protegidos por una garantía de 3 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación (a menos que se igual o equivalente sin costo alguno, siempre que usted: (1) nos envíe el producto con el costo de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados se harán devoluciones con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si el producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquiera que sea la causa, LUCECO no se responsabiliza por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

servicioclientes@luceco.mx

T +52 (81) 4737 0765

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.

LME 150326 1W2 Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2, Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza García, N.L., México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web

www.luceco.com/mx

Ajuste Angulo de distribución

Nota: se requiere una llave Allen de ¼

- Inserte la llave Allen en el orificio de ajuste de distribución. Rote la llave Allen en dirección indicada según sea el caso de la óptica necesaria (la escala corresponde al ángulo entre el módulo óptico y el plano horizontal).
- Quando el ajuste llegue a 0° o 45°, la estructura interna se protegerá para limitar algún ajuste adicional, es decir estos dos ajustes son el mínimo y el máximo.
- Una vez que el ángulo adecuado sea ajustado, remueva la llave Allen

se requiere una llave Allen de ¼

GARANTÍA - Los productos están protegidos por una garantía de 3 años (desde la fecha de compra) contra defectos de material y fabricación (a menos que se igual o equivalente sin costo alguno, siempre que usted: (1) nos envíe el producto con el costo de transporte pagado por adelantado, (2) nos facilite una prueba de la fecha de adquisición e (3) indique nuestro número de autorización de retorno. Los productos reparados o reemplazados se harán devoluciones con los gastos de transporte pagados por adelantado. Los productos de reemplazo pueden estar renovados o contener materiales renovados. Si el producto se debe a daños producidos durante su transporte, manejo o almacenamiento, así como a accidentes o a un mal uso del mismo, o si no se ha usado de acuerdo con las instrucciones del producto, si se ha modificado de alguna manera, si se le ha quitado o pintado algún número de serie. Cualquiera que sea la causa, LUCECO no se responsabiliza por la garantía. **ESTAS CONDICIONES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

servicioclientes@luceco.mx

T +52 (81) 4737 0765

Importado por: Luceco México S. de R.L. de C.V.

LME 150326 1W2 Av. Lázaro Cárdenas Int. #201, Piso 2, Ext. #318, Col. Real de San Agustín, San Pedro Garza García, N.L., México CP 66278 (Torre MX)

Visita nuestra página web

www.luceco.com/mx