

BATERÍA DE EMERGENCIA REMOTA (SE VENDE POR SEPARADO)

Pasos para conexión de la batería de emergencia

- Utilice el cable L / N del driver de emergencia **(1)**. La conexión de la batería de emergencia con la luminaria deberá ser realizada en campo por el instalador eléctrico.
- Conecte el plug precableado de la salida del driver a la entrada del sistema de emergencia **(2)**.
- Conecte el cable del sistema de emergencia al conector de la luminaria. Alíne las flechas, presione y gire para bloquear **(3)**.
- Si requiere lampara indicadora de la batería de emergencia, perforo un orificio de 18 mm cerca de la ubicación de instalación de la luminaria. Pase el cable indicador a través del corte, insértelo en la carcasa y luego empuje ambos en el techo hasta que quede fijo **(4)**.
- El paquete de emergencia requiere permanentemente una conexión a Línea y neutro (Alimentación) en el plug de conexión Quick Connect **(5)**, el cual puede desconectarse y conectarse sin uso de herramienta.



MODELO	CONSUMO	TENSIÓN	ACABADO	RESPALDO	TIPO DE BATERÍA	INSTALACIÓN
LED3EP80W-02	4 W	120-277 V	Plástico	180 min (90 min al 100%)	Ni-Cd	Remota

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

