


POST TOP LAPT

Luminario LED para exteriores

POR SU SEGURIDAD, ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO



NOTA

- A fin de reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o lesiones a la propiedad provocados por incendios, descargas eléctricas, desprendimiento de piezas, cortes/abrasiones y otros riesgos, **VERIFIQUE QUE LAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS COLOCADAS EN LA ETIQUETA DE PRODUCTO CONCUERDEN AL ENTORNO DE INSTALACIÓN.**
- No corte los componentes sin antes desconectar el suministro de energía.
- No compatible con enchufes/portalámparas derivados
- La instalación debe ser realizada por personas familiarizados con la construcción y el funcionamiento de luminarias, además de los riesgos asociados.
- Consumo:
LAPT_38: 0.030 kWh LAPT_75: 0.060 kWh
LAPT_50: 0.040 kWh LAPT_100: 0.080 kWh
- Hecho en China

INSTALACIÓN

1. Desconecte el suministro de energía eléctrica.
2. Una vez fijado el poste de instalación, destornillar el conector IP para conectar el cableado de línea al luminario (Fig. 1), una vez terminado este paso volver a atornillar el conector IP.
3. Ensamblar ambas partes "Poste-Luminario" (Fig.2)
4. Fijar con la llave de montaje (Fig. 3).
5. Encienda el suministro de energía eléctrica.

APAGUE el suministro de energía

